

Встроенное ПО измерителя инвазивного портативного электронного автономного центрального венозного давления и других низких давлений в различных полостях организма человека ИиНД 500/75- «Тритон»

Инструкция по установке экземпляра программного обеспечения

Содержание

1.	Установка ПО.....	3
1.1.	Системные требования	3
1.2.	Загрузка программного обеспечения.....	3
1.3.	Установка программного обеспечения	3
2.	Эксплуатация ПО.....	5
2.1.	Запуск ПО.....	5
2.2.	Активация ПО.....	5

1. Установка ПО

1.1. Системные требования

Встроенное ПО (далее – программное обеспечение, ПО, программа) измерителя инвазивного портативного электронного автономного центрального венозного давления и других низких давлений в различных полостях организма человека ИИНД 500/75- «Тритон»(далее –ИИНД, изделие, устройство)предназначено для использования только в составе аппарата.

Узлы, которые присутствуют в аппарате, построены на базе микроконтроллераАТ89С51.

1.2. Загрузка программного обеспечения

Последняя версия программы «Встроенное ПО измерителя инвазивного портативного электронного автономного центрального венозного давления и других низких давлений в различных полостях организма человека ИИНД 500/75- «Тритон»» доступна на веб-странице на официальном сайте продукта по адресу:

<http://www.triton.ru/papers/dlya-servisnyh-inzhenerov/software-IiND>

ПО доступно в виде архива бинарных файлов ПО узлов (далее – архив ПО), для распаковки архива необходимо использовать пароль:

1.3. Установка программного обеспечения

Установка программного обеспечения аппарата производится ООО ФИРМА «ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС» специализированными средствами по внутренней инструкции.

Основные узлы, на которые устанавливается ПО:

- Плата центрального процессора (ЦП);

Запрограммировать микросхему DD3 (АТ89С51) и установить её в панель процессорной платы. Файл прошивки должен соответствовать указанному в конструкторской документации.

2. Эксплуатация ПО

2.1. Запуск ПО

Для запуска программного обеспечения аппарат должен быть подготовлен к включению в соответствии с руководством по эксплуатации.

2.2. Активация ПО

ПО не требует активации.